

Automatická závlaha: Ako naplánovať?

Správne nastavený zavlažovací systém Vám ušetrí množstvo času i vody a spraví presne to, čo od neho chcete.

Plánovanie zavlažovacieho systému do záhrady je pomerne jednoduché. Prvým krok je nakresliť plán pozemku záhrady v pomere 1:100 na milimetrový papier, kde budú zakreslené všetky budovy a plochy určené k zavlažovaniu a sú farebne odlíšené. Nezabudnite zakresliť aj zdroj vody. U menších plôch do 150 m² použite v pláne kruhy o polomere 1-2,5 cm a jednotlivé zavlažovače umiestnite max. 4,5 cm od seba. Keď už máte vo svojom pláne pokrytý celý pozemok zavlažovacím systémom, už ľahko zrátate potrebný počet zavlažovačov. Do rohov pozemku používame zavlažovače, ktoré dokážu spraviť 90° rozstrek. Po okrajoch pozemku zase budete využívať hlavne 180° zavlažovače. V prípade zavlažovania plochy nad 150m² sa postupuje podobne. Je jednoduchšie, keď je záhrada vybavená zavlažovačom s nastaviteľným uhlom rozstrelu.

Tip:

Voľne tečúca voda preniká do pôdy lepšie než veľký prúd. Voda striekaná z nevhodného zavlažovača pod príliš veľkým tlakom potom narušuje a odplavuje pôdu.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu média je bez písomného súhlasu majiteľa originálu zakázané.